



SGH-i780

Instrukcja obsługi



Korzystanie z instrukcji obsługi

Niniejsza instrukcja obsługi użytkownika ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą urządzenia.



Informacje na tematy nieuwzględnione w podręczniku można znaleźć w aplikacji **Pomoc**, dostępnej w systemie operacyjnym Windows Mobile® 6 Professional.

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy poznać znaczenie ikon stosowanych w niniejszym przewodniku:



WARNING

Ostrzeżenie – sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób



CAUTION

Przeostroga – sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu



Uwaga – wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje



Przeczytaj – strony zawierające informacje na dany temat, na przykład: ► str. 12 (oznacza: "patrz strona 12")



Następnie – kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: Dotknij przycisku **Start** → **Programy** → **Aparat** (oznacza dotknięcie przycisku **Start**, następnie dotknięcie opcji **Programy**, a następnie opcji **Aparat**)



Nawiasy kwadratowe – klawisze urządzenia, na przykład: [⓪] (oznacza klawisz zasilania)

Prawa autorskie i znaki towarowe

Prawa własności technologii i produktów stanowiących elementy tego urządzenia należą do odpowiednich właścicieli:

- Ten produkt zawiera oprogramowanie, na które licencji udziela firma MS, podmiot stowarzyszony Microsoft Corporation. Microsoft oraz oprogramowanie z nazwą Microsoft są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Przed przystąpieniem do korzystania z tego produktu należy zapoznać się z rozdziałem Umowa: **WARUNKI UDZIELENIA PRZEZ MICROSOFT LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE WINDOWS MOBILE** 6 pod koniec tego przewodnika, w którym przedstawiono prawa i ograniczenia.



- Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.



- Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie – identyfikator Bluetooth QD: B013199
- Windows Media Player® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Spis treści

Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi	4
--	---

1. Wprowadzanie tekstu **12**

Zmiana sposobu wpisywania tekstu	12
Zmiana domyślnego sposobu wpisywania tekstu	12
Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej	13
Wprowadzanie tekstu za pomocą narzędzia Rozpoznawanie liter	13
Wprowadzanie tekstu za pomocą narzędzia Rozpoznawanie blokowe	14
Tworzenie szkicu	14

2. Komunikacja **16**

Połączenia.....	16
Wiadomości.....	18

3. Multimedia **21**

Odtwarzacz Mini Player	21
Aparat.....	22
Album multimedialny	24
Slajdy ze zdjęć	26
Odtwarzacz filmów wideo.....	28

4. Funkcje osobiste	29	7. Programy dodatkowe	47
Kontakty	29	Gry	47
Kalendarz	31	Java	47
Office Mobile	32	Kalkulator	47
Eksplorator plików	34	Aplikacja Przelicznik	48
Notatki	35	Aplikacja Menedżer zadań	48
Zadania	35	Przeszukiwanie urządzenia	49
Alarmy	36		
5. Internet	38	8. Rozwiązywanie problemów	50
Czytnik danych RSS	38		
Podkasty	39	9. Umowa: WARUNKI UDZIELENIA PRZEZ MICROSOFT LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE WINDOWS MOBILE 6	55
6. Przesyłanie danych	41	Indeks	66
Bluetooth	41		
Program ActiveSync	44		

Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi

Aby uniknąć niebezpiecznych lub niedozwolonych sytuacji i zapewnić optymalne działanie urządzenia, należy postępować zgodnie z poniższymi ostrzeżeniami i wskazówkami.



Informacje na temat bezpieczeństwa

Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Urządzenie i wszystkie akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Połączenie niewielkich części może spowodować zadławienie lub poważne obrażenia.

Ochrona słuchu



Korzystanie ze słuchawek przy wysokich poziomach głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy korzystać tylko z minimalnego poziomu głośności, niezbędnego do słyszenia rozmowy lub muzyki.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność

Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie. Nie należy umieszczać urządzeń i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się akumulatorów

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów prawnych.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii lub telefonów w ani na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.

- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które może doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Unikanie wpływu telefonu na rozruszniki serca

Między urządzeniem i rozrusznikiem serca należy zachować odległość przynajmniej 15 cm. Pozwoli to zapobiec ewentualnym zakłóceniom i jest zalecane przez producentów oraz niezależny instytut badawczy, Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi jakiegokolwiek podejrzenie, że urządzenie wywiera wpływ na pracę rozrusznika serca lub innego sprzętu medycznego, należy natychmiast wyłączyć urządzenie oraz skontaktować się z producentem rozrusznika lub innego sprzętu medycznego w celu uzyskania dalszych informacji.

Wyłączanie urządzenia w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Urządzenie należy wyłączać zawsze, gdy w ostrzeżeniach lub informacjach znajduje się taka prośba. Urządzenie może spowodować wybuch lub pożar wewnątrz i wokół miejsc przechowywania paliwa i środków chemicznych, ich transportu oraz w obszarach, gdzie mają miejsce wybuchy. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

Ograniczanie ryzyka związanego z powtarzaniem tych samych ruchów

W czasie wysyłania wiadomości lub grania na urządzeniu należy trzymać go luźno, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.

- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy).

Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Należy zawsze zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdu

Należy unikać używania urządzenia w czasie prowadzenia samochodu. Konieczne jest przestrzeganie wszystkich przepisów regulujących takie korzystanie z urządzenia. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, zawsze, gdy to tylko możliwe, należy używać zestawów głośnomówiących.

Postępowanie zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami o bezpieczeństwie i zasadami

Należy przestrzegać wszystkich zasad, które ograniczają używanie urządzenia w określonych miejscach.

Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Używanie innych akcesoriów może uszkodzić urządzenie i spowodować obrażenia.

Wyłączanie urządzenia w pobliżu sprzętu medycznego

Urządzenie może zakłócać pracę urządzeń medycznych w szpitalach lub placówkach opieki zdrowotnej. Należy przestrzegać wszystkich zasad, ostrzeżeń i wskazówek uzyskiwanych od personelu medycznego.

Wyłączanie urządzenia lub funkcji bezprzewodowych w samolocie

Urządzenie może zakłócać pracę wyposażenia samolotu. Należy przestrzegać wszystkich zasad ustanowionych przez linię lotniczą, a na prośbę obsługi samolotu należy wyłączyć urządzenie lub wyłączyć w nim wszystkie funkcje bezprzewodowe.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniami

- Należy unikać wystawiania baterii na bardzo niską oraz wysoką temperaturę (poniżej 0°C/ powyżej 45°C). Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą zmniejszyć pojemność i czas pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Ostrożne korzystanie z urządzenia

- Nie wolno dopuścić do kontaktu urządzenia z wilgocią – płyny mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

- Nie należy przechowywać urządzenia w zakurzonych i brudnych miejscach. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom ruchomych elementów.
- Urządzenie zostało zbudowane ze złożonych elementów elektronicznych, które należy chronić od uderzeń i nieostrożnego traktowania. Dzięki temu można uniknąć poważnych uszkodzeń.
- Nie należy malować urządzenia. Farba może zablokować ruchome elementy i uniemożliwić prawidłową pracę.
- Nie należy używać lampy błyskowej ani latarki w zbyt małej odległości od oczu dzieci lub zwierząt.
- Narażenie urządzenia i kart pamięci na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do ich uszkodzenia. Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Należy unikać zakłócania innych urządzeń elektronicznych.

Urządzenie emituje sygnały fal radiowych, które mogą zakłócić nieekranowane lub nieprawidłowo ekranowane urządzenia elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i sprzęt medyczny w domach lub pojazdach. Aby rozwiązać wszystkie problemy z występującymi zakłóceniami, należy skonsultować się z producentami posiadanych urządzeń elektronicznych.

Ważne informacje o sposobie obsługi

Z urządzenia należy korzystać, trzymając je w prawidłowy sposób.

Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną urządzenia.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.

Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko w celach, do których zostały przeznaczone.

Ostrożna obsługa kart SIM i kart pamięci

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi z innych urządzeń.
- Częste zapisywanie i kasowanie informacji skraca żywotność kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę należy wytrzeć miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych

W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania)

Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (znany jako Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg tkanki.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,514 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR będzie znacząco niższy: urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby emitowało tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, urządzenie zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszego instrukcji obsługi deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung, poświęconej urządzeniom mobilnym.

Wprowadzanie tekstu




Wykorzystując ekran dotykowy urządzenia, rysik i klawiaturę można wprowadzać lub wpisywać tekst oraz tworzyć grafikę w notatkach, dokumentach i wiadomościach.

Aby szybko i łatwo wpisywać tekst, można również użyć klawiatury QWERTY.

Wprowadzanie tekstu niczym się wówczas nie różni od pisania na klawiaturze komputera.


Zmiana sposobu wpisywania tekstu

Po dotknięciu pola tekstowego na dole ekranu pojawi się panel wprowadzania. Można dotknąć strzałki umieszczonej obok panelu wprowadzania i wybrać jeden z następujących sposobów wprowadzania tekstu:

- Klawiatura ekranowa ()
- Narzędzie do rozpoznawania liter ()
- Narzędzie do rozpoznawania bloków ()

Aby wyświetlić lub ukryć panel wprowadzania, dotknij ikony panelu wprowadzania.

Zmiana domyślnego sposobu wpisywania tekstu

1. W dowolnym polu tekstowym dotknij strzałki obok ikony panelu wprowadzania.
2. Dotknij polecenia **Opcje...**
3. Na karcie **Metoda wprowadzania danych** wybierz sposób wpisywania.
4. Dotknij przycisku .



Można także skonfigurować opcje dotyczące niektórych sposobów wpisywania.

Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej

1. Dotknij ikony panelu wprowadzania.
2. Dotknij strzałki obok ikony panelu wprowadzania, a następnie wybierz opcję **Klawiatura**.
3. Dotykaj znaków, aby wprowadzić tekst.

Aby przełączyć się do trybu liczb i symboli, dotknij przycisku **123**. Aby wpisać znaki specjalne, dotknij przycisku **áü**.

Wprowadzanie tekstu za pomocą narzędzia Rozpoznawanie liter

Można użyć rysika do wpisywania poszczególnych liter i liczb na ekranie dotykowym.

1. Dotknij ikony panelu wprowadzania.
2. Dotknij strzałki obok ikony panelu wprowadzania, a następnie wybierz opcję **Rozpoznawanie liter**.
3. Wpisz każdy znak w obszarze pisania w dolnej części ekranu:
 - Wielkie litery wpisuj w kolumnie **ABC** z lewej strony obszaru pisania.
 - Małe litery wpisuj w kolumnie **abc** w środkowej części obszaru pisania.
 - Liczby i symbole wpisuj w kolumnie **123** z prawej strony obszaru pisania.


Aby wyświetlić demonstrację sposobu wpisywania znaków, dotknij przycisku **?**.


Wprowadzanie tekstu za pomocą narzędzia Rozpoznawanie blokowe

Można użyć rysika do wpisywania poszczególnych liter i liczb do tekstu w stylu Palm Grafitti.

1. Dotknij ikony panelu wprowadzania.
2. Dotknij strzałki obok ikony panelu wprowadzania, a następnie wybierz opcję **Rozpoznawanie blokowe**.
3. Wpisz każdy znak w obszarze pisania w dolnej części ekranu:
 - Wpisuj litery z lewej strony obszaru pisania.
 - Wpisuj liczby z prawej strony obszaru pisania.



Przeciągnij rysikiem w górę, aby zmienić wielkość liter (**ABC**, **A**bc lub **abc**). Dotknij raz ekranu, aby wprowadzić symbole (wskazanie **123** lub **abc** zmieni się na ).

Aby wyświetlić demonstrację sposobu wpisywania znaków, dotknij przycisku .

Tworzenie szkicu

W aplikacji Notatki można tworzyć i przechwytywać szkice.

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Programy** → **Notatki**.
2. Dotknij polecenia **Nowy**.

3. Aby rozpocząć rysowanie ramki, przeciągnij rysikiem przez co najmniej trzy linie na ekranie.

Szkice, w których przeciągnięto rysikiem przez mniej niż trzy linie, będą traktowane jak pismo.

4. Kontynuuj rysowanie szkicu.

Aby edytować szkic, dotknij przycisku **Menu** → **Rysuj**.



Dotknij rysikiem szkicu i przytrzymaj go do momentu, gdy pojawią się uchwyty zaznaczenia. Można następnie dotknąć i przytrzymać uchwyty oraz przeciągać je w celu zmiany rozmiaru szkicu. Można też dotknąć przycisku **Menu**, aby uzyskać dostęp do innych opcji.

Urządzenie umożliwia przesyłanie i odbieranie wielu typów połączeń i komunikatów przez sieci komórkowe i bezprzewodowy Internet.

Połączenia

W tym rozdziale przedstawiono informacje na temat korzystania z funkcji połączeń urządzenia. Informacje na temat podstawowych funkcji połączeń można znaleźć w skróconej instrukcji.

Wybieranie numeru międzynarodowego


1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [0], aby wstawić znak +, zastępujący międzynarodowy kod dostępu.
2. Naciskaj klawisze numeryczne, aby wprowadzić cały numer do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu), a następnie dotknij przycisków **Klaw. num.** → **Połącz** lub naciśnij klawisz [, aby wykonać połączenie.
3. Aby zakończyć rozmowę, dotknij przycisku **Zakończ** lub naciśnij klawisz [].

Nawiązywanie połączenia z listy kontaktów



1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów.
2. Przewiń do kontaktu i dotknij jego nazwy.



Aby wyszukać kontakt, dotknij pola Wprowadź nazwę..., wprowadzając kilka pierwszych liter nazwy kontaktu.


3. Dotknij numeru, który chcesz wybrać.
4. Aby zakończyć rozmowę, dotknij przycisku **Zakończ** lub naciśnij klawisz [].

Nawiązywanie połączeń z menu Call History


1. Naciśnij klawisz [].
2. Przewiń do kontaktu i dotknij jego nazwy.
3. Dotknij numeru, który chcesz wybrać.
4. Aby zakończyć rozmowę, dotknij przycisku **Zakończ** lub naciśnij klawisz [].

Przekazywanie połączeń

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Ustawienia** → **Telefon**.
2. Na karcie **Usługi poł. wideo** dotknij przycisków **Przekazywanie poł.** → **Pobierz ustaw....**

3. Dotknij opcji przekazywania i wprowadź numer telefonu.
4. Dotknij przycisku .

Zakaz (blokowanie) połączeń

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Ustawienia** → **Telefon**.
2. Na karcie **Usługi poł. wideo** dotknij przycisków **Blokowanie poł.** → **Pobierz ustaw....**
3. Dotknij typy połączeń do zablokowania.
4. Dotknij przycisku .




Wiadomości



Informacje na temat funkcji wiadomości.
Dodatkowe informacje na temat wprowadzania tekstu można znaleźć w rozdziale "Wprowadzanie tekstu" ► str. 12.

Wysyłanie wiadomości tekstowych

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Obsługa wiadomości** → **SMS/MMS**.
2. Dotknij przycisku **Menu** → **Nowe** → **SMS**.
3. Wprowadź numer adresata lub dotknij przycisku **Menu** → **Dodaj odbiorcę...**, aby wybrać kontakt.
4. Dotknij rysikiem pole treści wiadomości.
5. Wprowadź treść wiadomości.
6. Aby wysłać wiadomość, dotknij przycisku **Wyślij**.

Wysyłanie wiadomości multimedialnych

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Obsługa wiadomości** → **SMS/MMS**.
2. Dotknij przycisku **Menu** → **Nowe** → **MMS**.
3. Wprowadź numer adresata lub dotknij przycisku **Menu** → **Dodaj odbiorców**, aby wybrać kontakt.
4. Dotknij pola Temat i wprowadź temat wiadomości.
5. Dotknij rysikiem pole treści wiadomości.
6. Wprowadź treść wiadomości.
7. Dotknij ikony załącznika, aby dodać plik do wiadomości:
 - : dodanie obrazu
 - : dodanie pliku muzycznego
 - : dodanie filmu

- : przechwytywanie i dodanie zdjęcia
 - : nagranie i dodanie notatki głosowej
8. Aby wysłać wiadomość, dotknij przycisku **Wyślij**.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Obsługa wiadomości**.
2. Dotknij nazwy konta e-mail.
3. Dotknij przycisku **Menu** → **Nowe**.
4. Wpisz adres odbiorcy w polu Do lub dotknij przycisku **Menu** → **Dodaj odbiorcę...**, aby wybrać kontakt.



Pola DW i UDW znajdują się nad polem Od.

5. Dotknij pola Temat i wprowadź temat wiadomości.

6. Dotknij rysikiem pole treści wiadomości.
7. Wprowadź treść wiadomości.
8. Aby dodać załącznik, dotknij przycisku **Menu** → **Wstaw** → typ załącznika.
9. Aby wysłać wiadomość, dotknij przycisku **Wyślij**.

Pobranie wiadomości e-mail z serwera WWW

Aby można było pobrać wiadomości e-mail przy użyciu połączenia dostawcy usług internetowych lub połączenia VPN, należy utworzyć konto e-mail.

Aby pobierać wiadomości z konta programu Outlook, patrz rozdział "Synchronizacja danych" ► str. 45.

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Obsługa wiadomości**.

2. Dotknij nazwy konta e-mail.
3. Dotknij przycisku **Menu** → **Wyślij/Odbierz**.

Wyświetlanie wiadomości

Można uzyskać dostęp do folderów wiadomości z wszystkich kont (e-mail, SMS i MMS) w jednym miejscu.

Aby wyświetlić wiadomości:

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Obsługa wiadomości**.
2. Dotknij przycisku **SMS/MMS** lub nazwy konta e-mail.

Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza wybranego konta.



Podczas przeglądania folderów z wiadomościami można przełączać foldery lub konta za pomocą rozwijanego menu w lewej, górnej części ekranu.






W tym rozdziale przedstawiono informacje na temat korzystania z odtwarzacza Mini Player, aparatu cyfrowego, albumu multimedialnego, slajdów ze zdjęć oraz odtwarzacza wideo. Więcej informacji na temat innych funkcji multimedialnych urządzenia można znaleźć w pomocy systemu Windows Mobile.

Odtwarzacz Mini Player

Odtwarzacz Mini Player umożliwia odtwarzanie plików muzycznych podczas pracy z innymi programami. Aby można było korzystać z odtwarzacza Mini Player, należy dodać pliki do urządzenia, pobierając je z Internetu, przesyłając z karty pamięci lub synchronizując urządzenie z komputerem.

Aby uruchomić odtwarzacz Mini Player, naciśnij klawisz [Mini Player/Aparat]. Można także dotknąć kolejno opcji **Start** → **Programy** → **Mini Player** na ekranie Dzisiaj.

Do sterowania odtwarzaczem Mini Player służą następujące przyciski:

Ikona	Funkcja
	Odtwórz
	Pauza
	Przejdźcie do przodu
	Przejdźcie do tyłu; powrót do poprzedniego pliku (ponownie naciśnij ten przycisk w ciągu 3 sekund od rozpoczęcia odtwarzania)
	Wycisz


Aparat

Urządzenie umożliwia wykonywanie zdjęć cyfrowych (w formacie jpg) i nagrywanie plików wideo (w formacie 3gp).











Nie można uruchomić odtwarzacza Mini Player, gdy używany jest aparat.

Wykonywanie zdjęć



1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [Mini Player/Aparat].
2. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz (patrz "Dostosowanie ustawień aparatu").
3. Aby wykonać zdjęcie, dotknij przycisku , tabliczki dotykowej lub przycisku [Mini Player/Aparat].

Dostosowanie ustawień aparatu

Naciśnięcie ekranu wizjera umożliwia dostęp do następujących ikon. Dotknij ikony, a następnie dotknij ustawienia.







Ikona	Funkcja
	Tryb pracy (przejsie do trybu kamery)
	Tryb zdjęć
	Rozdzielczość
	Jakość zdjęcia
	Balans bieli
	Samowyzwalacz
	Efekt
	Opcje

Nagrywanie filmu

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [Mini Player/Aparat].
2. Naciśnij klawisz [1], aby uruchomić kamerę wideo.
3. Skieruj obiektyw na żądany obiekt i wykadruj obraz (patrz "Dostosowanie ustawień kamery").
4. Aby rozpocząć nagrywanie, dotknij przycisku , tabliczki dotykowej lub przycisku [Mini Player/Aparat].
5. Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij przycisku , tabliczki dotykowej lub przycisku [Mini Player/Aparat].

Dostosowanie ustawień kamery

Naciśnięcie ekranu wizjera umożliwia dostęp do następujących ikon. Dotknij ikony, a następnie dotknij ustawienia.

Ikona	Funkcja
	Tryb pracy (przełączenie do trybu aparatu)
	Tryb wideo
	Rozdzielczość
	Jakość wideo
AWB	Balans bieli
	Samowyzwalacz
	Efekt
	Audio
	Opcje



Album multimedialny





Aplikacja Album multimedialny umożliwia dostęp do wszystkich plików i folderów w urządzeniu, a także ich przeglądanie.

Oglądanie zdjęć

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Programy** → **Album multimedialny**.
2. Dotknij rozwijanego menu umieszczonego w lewej górnej części ekranu i wybierz opcję **Moje urządzenie**.
3. Na liście folderów wybierz opcję **My Documents** → **Moje obrazy**.
4. Aby otworzyć zdjęcie, dotknij jego nazwy lub miniaturki.

Podczas oglądania zdjęć można użyć następujących funkcji:

- Aby przewijać zdjęcia, dotknij przycisku  lub .

- Aby powiększyć lub pomniejszyć zdjęcie, dotknij przycisku **Zm. skalę**, a następnie dotknij przycisku  lub . Aby powrócić do trybu pełnego ekranu, dotknij przycisku . Aby zamknąć ekran powiększenia, dotknij przycisku .
- Aby edytować obraz, dotknij przycisku **Menu** → **Edytuj obraz**.
- Aby ustawić zdjęcie jako tło lub zdjęcie rozmówcy, dotknij przycisku **Menu** → **Ustaw jako** → wybierz opcję.
- Aby wysłać zdjęcie, dotknij przycisku **Menu** → **Wyślij** → wybierz opcję wysyłania.
- Aby odtworzyć zdjęcia w pokazie slajdów, dotknij przycisku **Menu** → **Pokaz slajdów**.

Odtwarzanie filmu

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Programy** → **Album multimedialny**.

2. Dotknij rozwijanego menu umieszczonego w lewej górnej części ekranu i wybierz opcję **Moje urządzenie**.
3. Na liście folderów wybierz opcję **My Documents** → **Moje wideo**.
4. Aby otworzyć film, dotknij jego nazwy lub miniaturki.

Otwieranie dokumentów

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Programy** → **Album multimedialny**.
2. Znajdź folder, w którym znajduje się dokument, i otwórz go.
3. Dotknij nazwy dokumentu lub jego miniaturki, aby go otworzyć.

Wysyłanie pliku

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Programy** → **Album multimedialny**.
2. Znajdź folder, w którym znajduje się plik, i otwórz go.
3. Dotknij przycisku **Menu** → **Wyślij** → wybierz opcję, aby wysłać plik.
 - Aby wysłać plik jako wiadomość MMS, wybierz **jako wiadomość** → **MMS (SMS/ MMS)**. Patrz "Wysyłanie wiadomości multimedialnych" ► str. 18.
 - Aby wysłać plik jako wiadomość e-mail, wybierz **jako wiadomość** →, a następnie podaj konto e-mail. Patrz "Wysyłanie wiadomości e-mail" ► str. 19.
 - Aby wysłać plik przy użyciu interfejsu Bluetooth, wybierz opcję **przez Bluetooth**. Patrz "Przesyłanie danych przy użyciu funkcji Bluetooth" ► str. 42.

Slajdy ze zdjęć

Aplikacja Slajdy ze zdjęć umożliwia tworzenie albumów zdjęć, edycję zdjęć oraz wyświetlanie pokazów slajdów wraz z muzyką w tle.

Tworzenie albumu zdjęć

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Programy** → **Slajdy ze zdjęć**.
2. Dotknij przycisku **Menu** → **Utwórz album**.
3. Wprowadź nazwę albumu, ustaw datę utworzenia i dotknij przycisku **OK**.
4. Znajdź zdjęcie w innym albumie i dotknij przycisku **Menu** → **Edytuj** → **Kopiuj**.
5. Dotknij nazwy nowego albumu, a następnie dotknij przycisku **Menu** → **Edytuj** → **Wklej**.



Edycja zdjęć

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Programy** → **Slajdy ze zdjęć**.
2. Dotknij dwukrotnie miniaturki, aby otworzyć zdjęcie.
3. Dotknij przycisku **Menu** → wybierz opcję edycji:
 - **Obróć w lewo** (obróć w lewo o 90°)
 - **Obróć w prawo** (obróć w prawo o 90°)
 - **Przytnij**
 - **Efekt** (Oryginalny, Czarno-biały, Sepia lub Wzmocnij)
4. Aby zapisać zmiany, dotknij przycisku **ok**.

Wyświetlanie pokazu slajdów z muzyką w tle

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Programy** → **Slajdy ze zdjęć** → album ze zdjęciami.
2. Dotknij przycisku **Menu** → **Pokaz slajdów**.
3. W trakcie pokazu slajdów dotknij ekranu, aby wyświetlić następujące ikony:

Ikona	Funkcja
	Pauza
	Odtwórz
	Stop
	Przejdź do następnego zdjęcia
	Przejdź do poprzedniego zdjęcia
	Obrót zdjęcia



Ikona	Funkcja
	Zmiana muzyki w tle
	Zakończenie pokazu slajdów



Można dostosować głośność, przeciągając palcem w górę lub w dół po tabliczce dotykowej. Aby uaktywnić funkcję regulacji głośności, na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Ustawienia** → karta **System** → **Mysz** → **Nawigacja 4-kier.**

Odtwarzacz filmów wideo

Przy użyciu odtwarzacza filmów wideo można odtwarzać pliki wideo (w formacie 3gp i mp4), które są zapisane w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci, a także pliki wideo z bezprzewodowej sieci Internet.

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Programy** → **VideoPlayer**.
2. Dotknij dwukrotnie miniaturki, aby otworzyć plik wideo.
Plik wideo wybrany w bezprzewodowej sieci Internet zostanie automatycznie odtworzony w odtwarzaczu wideo.
3. Do sterowania odtwarzaczem wideo służą następujące przyciski:

Ikona	Funkcja
	Odtwórz
	Pauza

Ikona	Funkcja
	Stop
	Regulacja głośności

W tym rozdziale zostaną opisane aplikacje Kontakty, Kalendarz, Office Mobile, Eksplorator plików, Notatki, Zadania i Alarmy.

Kontakty

Informacje na temat korzystania z kart i grup kontaktów do przechowywania informacji osobistych, takich jak nazwiska, numery telefonów i adresy.

Tworzenie nowego kontaktu programu Outlook

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Kontakty** → **Nowe** → **Kontakt z programu Outlook**.
2. Podaj informacje kontaktowe.

3. Po zakończeniu wprowadzania informacji dotknij przycisku **ok**, aby zapisać kartę kontaktu.

Tworzenie nowego kontaktu na karcie SIM

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Kontakty** → **Nowe** → **Kontakt na karcie SIM**.
2. Podaj informacje kontaktowe.
3. Po zakończeniu wprowadzania informacji dotknij przycisku **ok**, aby zapisać kartę kontaktu.

Wyszukiwanie karty kontaktu

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Kontakty**.

2. Dotknij pola Wprowadź nazwę..., wprowadzając kilka pierwszych liter nazwy kontaktu.

Podczas wpisywania liter na ekranie wyświetlane są odpowiadające im nazwy kontaktów.

3. Dotknij kontaktu, aby go otworzyć.

Kopiowanie lub przenoszenie kart kontaktów

Można kopiować karty kontaktów z pamięci urządzenia na kartę SIM i odwrotnie. Podczas kopiowania kontaktu programu Outlook na kartę SIM można zachować tylko nazwę kontaktu i numer telefonu. Aby zachować wszystkie informacje dotyczące kontaktu, należy zsynchronizować kontakty programu Outlook z komputerem PC (patrz "Synchronizacja danych" ► str. 45).

Aby skopiować kontakt programu Outlook na kartę SIM:

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Kontakty**.
2. Dotknij kontaktu, aby go otworzyć.
3. Dotknij przycisku **Menu** → **Zapisz na karcie SIM**.

Aby skopiować kontakt z karty SIM do pamięci urządzenia:

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Kontakty**.
2. Dotknij kontaktu, aby go otworzyć.
3. Dotknij przycisku **Menu** → **Zapisz w kontaktach**.

Przypisanie karcie kontaktu numeru szybkiego wybierania

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Kontakty**.
2. Dotknij kontaktu, aby go otworzyć.
3. Dotknij przycisku **Menu** → **Dodaj do szybkiego wyb. numerów....**
4. Dotykaj strzałek w górę lub w dół obok pola Lokalizacja, aby przypisać numer szybkiego wybierania.
5. Po zakończeniu dotknij przycisku **ok**.

Przypisanie obrazu lub dzwonka do karty kontaktu

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Kontakty**.
2. Dotknij kontaktu, aby go otworzyć.


3. Dotknij przycisku **Menu** → **Edytuj**.
4. Aby przypisać obraz, dotknij pola Obraz, a następnie wybierz obraz.
5. Aby przypisać dzwonek, dotknij pola Dż. dzwonka, a następnie wybierz dzwonek.
6. Po zakończeniu dotknij przycisku **ok**.

Kalendarz

Kalendarz umożliwia śledzenie spotkań, urodzin i innych zdarzeń.

Tworzenie zdarzenia kalendarza

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Kalendarz**.
2. Dotknij przycisku **Menu** → **Nowy termin**.

3. Wypełnij pola i dostosuj ustawienia zdarzenia.
4. Po zakończeniu dotknij przycisku .

Zmiana widoku kalendarza

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Kalendarz**.
2. Dotknij przycisku **Menu** → **Widok** → wybierz typ widoku.



Wyłączanie alarmu zdarzenia


Po włączeniu dźwięku alarmu dla ustawionego uprzednio zdarzenia kalendarza dotknij przycisku **Odrzuć**.

Office Mobile

Za pomocą pakietu Office Mobile można tworzyć i edytować skoroszyty programu Excel, dokumenty programu Word i notatki programu OneNote, a także otwierać i wyświetlać pokazy slajdów programu PowerPoint. Urządzenie obsługuje pliki utworzone w pakiecie Office 97 lub w jego nowszych wersjach.

Tworzenie i edytowanie skoroszytu Excel


1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Dotknij komórki, aby ją otworzyć.
3. Wpisz wartości lub tekst w panelu wprowadzania lub na klawiatury QWERTY, a następnie dotknij przycisku  lub naciśnij klawisz [].

4. W razie potrzeby powtórz kroki 2–3 powyżej.
5. Aby sformatować komórki, dotknij przycisku **Menu** → **Edytuj**, **Wstaw**, **Format** lub **Narzędzia**.
6. Aby zapisać skoroszyt, dotknij przycisku .

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w pomocy elektronicznej.

Tworzenie i edytowanie dokumentu Word



1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Dotknij przycisku **Nowy**, aby utworzyć nowy dokument (w razie potrzeby).
3. Utwórz dokument przy użyciu panelu wprowadzania lub klawiatury QWERTY.

4. Aby zmienić czcionkę lub format akapitu, zaznacz najpierw tekst, a następnie dotknij przycisku **Menu** → **Format** → **Czcionka...** lub **Akapit...**
5. Aby zapisać dokument, dotknij przycisku .

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w pomocy elektronicznej.

Otwieranie i wyświetlanie pokazu slajdów PowerPoint

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**.
2. Dotknij rozwijanego menu umieszczonego w lewej górnej części ekranu PowerPoint, aby wyszukać plik PowerPoint.
3. Dotknij nazwy pliku, aby uruchomić pokaz slajdów.


4. Dotykaj ekranu, aby przewijać slajdy do przodu.
5. Aby przejść do poprzedniego slajdu, dotknij przycisku  → **Poprzedni**.
6. Aby zakończyć pokaz slajdów, dotknij przycisku  → **Zakończ pokaz**.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w pomocy elektronicznej.

Tworzenie i edytowanie notatki

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**.
2. Dotknij przycisku **Nowy**, aby utworzyć nową notatkę.
3. Utwórz notatkę przy użyciu panelu wprowadzania lub klawiatury QWERTY.
4. Aby zmienić format, zaznacz najpierw tekst, a następnie dotknij przycisku **Menu** → **Formatuj** → wybierz typ formatowania.

5. Aby dodać obrazy lub notatki głosowe, dotknij przycisku **Menu** → **Rób zdjęcie**, **Wstaw obraz** lub **Wstaw nagranie**.

6. Aby zapisać notatkę, dotknij przycisku .

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w pomocy elektronicznej.

Eksplorator plików


Aplikacja Eksplorator plików umożliwia wyszukiwanie plików i folderów w urządzeniu. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Programy** → **Eksplorator plików**.

Aby przejść do folderu o jeden poziom wyżej, dotknij przycisku **W górę**. Dotknij przycisku **Menu**, aby zmienić nazwę pliku i folderu, usunąć je lub edytować.

Notatki

Użyj aplikacji Notatki do tworzenia notatek, szkiców i nagrań.

Tworzenie notatki

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Programy** → **Notatki**.
2. Dotknij polecenia **Nowy**.
3. Utwórz notatkę.
Aby utworzyć szkice, patrz "Tworzenie szkicu" ► str. 14.
4. Po zakończeniu dotknij przycisku .

Wysyłanie notatki

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Programy** → **Notatki**.

2. Dotknij nazwy notatki, którą chcesz wysłać, lub utwórz nową notatkę.
3. Dotknij przycisku **Menu** → **Narzędzia** → **Wyślij...**
4. Dotknij i wybierz sposób wysyłania (wiadomość SMS, MMS lub e-mail).

Zadania

W aplikacji Zadania można tworzyć listy zadań i przypomnienia.

Tworzenie zadania

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Programy** → **Zadania**.
2. Dotknij przycisku **Menu** → **Nowe zadanie**.

3. Wprowadź szczegóły zadania.



Aby ustawić przypomnienie dla zadania, dotknij pola Zakończenie i ustaw datę zakończenia. Dotknij pola Przypomn., wybierz opcję **Przypomnij**, a następnie podaj godzinę i datę przypomnienia.

4. Po zakończeniu dotknij przycisku **ok**.

Zaznaczanie zadania jako ukończonego

Po ukończeniu zadania powrót do ekranu Zadania (dotknij przycisku **Start** → **Programy** → **Zadania**), a następnie dotknij pola wyboru obok nazwy zadania. Po zaznaczeniu zadania jako ukończonego nie będą już przyjmowane dla niego żadne zaplanowane przypomnienia.



Alarmy

Poniżej przedstawiono informacje o ustawianiu i kontroli alarmów dotyczących ważnych zdarzeń.

Ustawianie budzenia

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Programy** → **Alarmy** → **Budzenie**.

2. Ustaw opcje budzenia.



Aby ustawić melodię alarmu, dotknij pola Dźwięk. Aby ustawić wznowienie alarmu po pewnym czasie, dotknij pola Drzemka.

3. Po zakończeniu dotknij przycisku **Gotowe**.

Ustawienie alarmu

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Programy** → **Alarmy**.
2. Z listy alarmów wybierz jeden z alarmów od **Alarm 1** do **Alarm 4**.
Aby dodać alarmy, dotknij przycisku **Menu** → **Dod. alarm**.
3. Ustaw poszczególne opcje alarmu.
4. Po zakończeniu dotknij przycisku **Gotowe**.

Wyłączanie alarmu

Po uaktywnieniu alarmu dotknij przycisku **OK**.
Gdy zacznie dzwonić budzik, dotknij przycisku **Odrzuć**, aby go wyłączyć, lub przycisku **Drzemka**, aby go wyłączyć z jednoczesnym uaktywnieniem drzemki.

Rozdział zawiera informacje na temat korzystania z usług Czytnik danych RSS i Podkasty. Informacje na temat połączenia z siecią Internet oraz pracy z przeglądarkami Internet Explorer i Opera można znaleźć w aplikacji Pomoc w urządzeniu oraz w pomocy elektronicznej.

Czytnik danych RSS

Ten rozdział przedstawia informacje na temat Czytnika danych RSS i sposobu, w jaki można uzyskiwać najnowsze wiadomości oraz informacje z ulubionych stron WWW.

Aby to zrobić, najpierw należy utworzyć połączenie.

Tworzenie kanałów

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Programy** → **Czytnik danych RSS**.
2. Dotknij przycisku **Menu** → **Nowa subskrypcja** → **Wpisz adres**.
3. Wprowadź adres WWW, aby rozpocząć subskrypcję kanału WWW, i dotknij przycisku **Dodaj**.

Odczytywanie najnowszych informacji

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Programy** → **Czytnik danych RSS**.
2. Wybierz kanał i dotknij przycisku **Aktualizuj**, aby uzyskać najnowsze informacje.
3. Wybierz zaktualizowaną wiadomość.

Podkasty

Aplikacji Podkasty można użyć w celu uzyskania dostępu do usług muzycznych online i utworzenia własnych list odtwarzania.

Wyszukiwanie plików audio i wideo

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Programy** → **Podkasty**.
2. Na ekranie Podkasty wybierz opcję **Podkast**.
3. Dotknij przycisku **Menu** → **Nowa subskrypcja** → **Wyszukiwanie online**.
4. Wprowadź słowo kluczowe i dotknij przycisku **Szukaj**. Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie pokrewnych raportów w bezprzewodowej sieci Internet i wyświetli wyniki.

Odtwarzanie zapisanych plików audio i wideo

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Programy** → **Podkasty**.
2. Na ekranie Podkasty wybierz opcję **Lista odcinków**, **Ostatnich 10 Podkastów** lub **Biblioteka**.
3. Przejdź do pliku i dotknij przycisku **Menu** → **Odtwórz**.



Dotknij przycisku **Zmień**, aby otworzyć inną listę odtwarzania.

Aktualizowanie biblioteki

Można aktualizować bibliotekę audio, wideo i listy odtwarzania nowymi plikami.

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Programy** → **Podkasty**.
2. Na ekranie Podkasty wybierz opcję **Podkast** lub **Lista odcinków**.
3. Dotknij przycisku **Menu** → **Aktual..**



Na ekranie Podkasty dotknij przycisku **Menu** → **Opcje**, aby wybrać domyślną lokalizację pamięci.


Przesyłanie danych

Rozdział zawiera informacje na temat przesyłania danych z urządzenia i do niego za pomocą funkcji Bluetooth oraz synchronizowania urządzenia z komputerem przy użyciu programu ActiveSync. Informacje szczegółowe na temat uzyskiwania połączenia z bezprzewodową siecią Internet lub wirtualną siecią prywatną (VPN) można znaleźć w aplikacji Pomoc systemu Windows Mobile w urządzeniu.

Bluetooth

Maksymalny zasięg łączności z innymi urządzeniami bezprzewodowymi obsługującymi standard Bluetooth to 10 metrów. Ściany i inne przeszkody pomiędzy urządzeniami mogą blokować lub zmniejszać wydajność połączenia bezprzewodowego.

Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Ustawienia**.
2. Na karcie **Połączenia** dotknij przycisku **Bluetooth**.
3. Na karcie **Tryb** dotknij pola wyboru obok opcji **Włącz protokół Bluetooth**.
4. Aby umożliwić innym urządzeniom wyszukanie tego urządzenia, dotknij pola wyboru obok opcji **Pozwól, aby urządzenie było widoczne dla innych urządzeń**.
5. Dotknij przycisku .

Wyszukiwanie i powiązanie z urządzeniem Bluetooth

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Ustawienia**.
2. Na karcie **Połączenia** dotknij przycisku **Bluetooth**.
3. Na karcie **Urządzenia** dotknij przycisku **Dodaj nowe urządzenie....**
Urządzenie wyszuka i wyświetli listę urządzeń obsługujących interfejs Bluetooth.
4. Dotknij nazwy urządzenia, a następnie dotknij przycisku **Dalej**.
5. Wprowadź kod PIN Bluetooth (od 1 do 16 cyfr) urządzenia, z którym próbujesz nawiązać połączenie, a następnie dotknij przycisku **Dalej**.



Aby można było powiązać dwa urządzenia Bluetooth, muszą one posługiwać się takim samym hasłem. Zestawy słuchawkowe i głośnomówiące zestawy samochodowe mogą używać stałego hasła, na przykład **0000**.

6. W razie potrzeby zmień nazwę innego urządzenia i wybierz żądane usługi.
7. Dotknij przycisku **Zakończ**.

Przesyłanie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

1. Wybierz plik lub element do wysłania.
2. Dotknij przycisku **Menu** → **Wyślij kontakt** lub **Plik** → **Transmituj/Transmituj...** albo dotknij **Menu** → **Transmituj plik...**, **Transmituj zadanie...** lub **Transmituj termin....**
3. Dotknij urządzenia z listy.

Odbieranie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Ustawienia**.
2. Na karcie **Połączenia** dotknij przycisku **Transmisja**.
3. Dotknij pola wyboru obok opcji **Odbieraj wszystkie nadchodzące transmisje**.
4. Po wyświetleniu monitu o przychodzącej transmisji danych dotknij przycisku **Tak**.

Konfigurowanie portu COM Bluetooth

W przypadku wysyłania dużej liczby plików można ustanowić port COM Bluetooth.

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Ustawienia**.
2. Na karcie **Połączenia** dotknij przycisku **Bluetooth**.

3. Na karcie **Porty COM** dotknij przycisku **Nowy port wychodzący**.
4. W przypadku portów wyjściowych dotknij nazwy urządzenia, a następnie dotknij przycisku **Dalej**.
5. Wybierz port COM.
6. Dotknij pola wyboru obok opcji **Bezpieczne połączenie**, aby utworzyć bezpieczne połączenie pomiędzy dwoma urządzeniami.
7. Dotknij przycisku **Zakończ**.

Połączenie z serwerem FTP

Można podłączyć urządzenie do serwera plików, który może być urządzeniem przenośnym lub komputerem, a następnie wymieniać z nim pliki.

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Programy** → **Bluetooth FTP**.
2. Dotknij przycisku **Tak**.

Dotknij w razie potrzeby przycisku **Menu** →
Wyszukaj serwery FTP.

Urządzenie wyszuka i wyświetli listę
urządzeń obsługujących interfejs Bluetooth.

3. Dotknij serwera FTP, a następnie dotknij przycisku **OK**.
4. Dotknij przycisku **Tak**.
5. Wprowadź kod PIN serwera, a następnie dotknij przycisku **Dalej**.
6. Zmień wyświetlaną nazwę serwera (w razie potrzeby).
7. Dotknij przycisku **Zakończ**.

Program ActiveSync

Za pomocą programu ActiveSync można synchronizować urządzenie z komputerem, a także wykonywać kopie zapasowe danych i przywracać je.

Instalowanie programu ActiveSync na komputerze

Aby można było synchronizować dane, należy zainstalować program ActiveSync, który znajduje się na dostarczonym dysku CD-ROM lub jest dostępny na stronie WWW firmy Microsoft (<http://www.microsoft.com>).

Aby zainstalować program ActiveSync z dostarczonego dysku CD-ROM:

1. Umieść dysk CD-ROM w komputerze.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces konfiguracji.
3. Po zakończeniu instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze konfiguracji synchronizacji, aby połączyć urządzenie z komputerem i utworzyć połączenie wymiany danych.

Podłącz urządzenie kablem do komputera PC.

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Ustawienia**.
2. Na karcie **Połączenia** dotknij przycisku **USB do komputera PC**.
3. Podłącz jeden koniec kabla do gniazda wielofunkcyjnego w urządzeniu, a drugi koniec do portu USB w komputerze.



Można także podłączyć urządzenie do komputera za pomocą interfejsu Bluetooth. Patrz "Wyszukiwanie i powiązanie z urządzeniem Bluetooth" ► str. 42.

Synchronizacja danych

Po podłączeniu urządzenia do komputera program ActiveSync powinien rozpocząć automatyczne synchronizowanie danych. Można też rozpocząć synchronizację ręcznie, dotykając przycisku **Synchr..**

Aby zatrzymać bieżącą synchronizację, dotknij przycisku **Zatrzymaj**.

Można także ręcznie wyszukiwać i kopiować pliki z urządzenia do komputera i odwrotnie, używając okna programu Microsoft ActiveSync i wybierając opcję **Eksploruj**.

Szczegółowe informacje na temat synchronizowania danych można znaleźć w pomocy programu ActiveSync.

Dodawanie serwera Exchange

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Programy** → **ActiveSync**.
2. Dotknij przycisku **Menu** → **Dodaj źródło serwera....**
3. Wprowadź adres serwera.
4. Aby ustanowić bezpieczne połączenie, dotknij pola wyboru obok opcji **Serwer wymaga połączenia szyfrowanego (SSL)**.

5. Dotknij przycisku **Dalej**.
6. Wprowadź nazwę użytkownika serwera Exchange, hasło i nazwę domeny.
7. Dotknij przycisku **Dalej**.
8. Wybierz typy danych do synchronizacji.
9. Po zakończeniu dotknij przycisku **Zakończ**.

Zmiana harmonogramu synchronizacji

Jeśli dane są rutynowo synchronizowane z serwerem Exchange, można skonfigurować ustawienia harmonogramu godzin szczytowych i godzin pozaszczytowych.

Aby zmienić harmonogram synchronizacji:

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Programy** → **ActiveSync**.
2. Dotknij przycisku **Menu** → **Harmonogram....**
3. Ustaw następujące opcje:
 - **Pory szczytu:** Można ustawić częstotliwość synchronizowania podczas godzin szczytowych.
 - **Pory poza szczytem:** Można ustawić częstotliwość synchronizowania podczas godzin pozaszczytowych.
 - **Użyj powyższych ustawień podczas roamingu:** Można ustawić harmonogramy synchronizacji podczas roamingu.
 - **Wysyłaj/odbieraj po kliknięciu opcji Wyślij:** Synchronizacja odbywa się po kliknięciu przycisku **Wyślij** w aplikacji Obsługa wiadomości.
4. Po zakończeniu dotknij przycisku **ok**.

Programy dodatkowe

Niniejszy rozdział przedstawia informacje na temat korzystania z gier, aplikacji Java, Kalkulator, Przelicznik, Menedżer zadań oraz aplikacji Szukaj.

Gry

W tym menu można wybrać gry, jak np. Bubble Breaker czy Pasjans. Można także pobierać i grać w nowe gry Java.

Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Programy** → **Gry**.

Java

Java to folder, w którym są przechowywane pobrane gry i aplikacje Java.

Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Programy** → **Java**.

Kalkulator

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Programy** → **Kalkulator**.
2. Wprowadź pierwszą liczbę za pomocą przycisków kalkulatora na ekranie.
Aby usunąć wyświetlane liczby, dotknij przycisku **C**.
Aby skasować ostatnią cyfrę w wielocyfrowej liczbie, dotknij strzałki z prawej strony pola wprowadzania.
3. Dotknij funkcji matematycznej.
4. Wprowadź drugą liczbę.
5. Aby wyświetlić wynik, dotknij przycisku **=**.

Można używać następujących przycisków na ekranie:

- **C**: Można skasować wprowadzoną liczbę.
- **MC**: Można skasować dowolną wartość, która jest zapisana w pamięci kalkulatora.
- **MR**: Można przywołać wartość z pamięci i wstawić ją do bieżącego obliczenia.
- **M+**: Można dodać bieżącą liczbę do pamięci kalkulatora.

Aplikacja Przelicznik

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Programy** → **Przelicznik**.
2. Wybierz typ jednostki miary.
3. Zmień jednostkę podstawową w polu Z (w razie potrzeby).
4. Wprowadź wartość podstawową.

5. Zmień jednostkę docelową konwersji w polu Na (w razie potrzeby).

Zostanie wyświetlony wynik konwersji.

Aplikacja Menedżer zadań

Urządzenie obsługuje jednocześnie wiele zadań. Można uruchomić więcej niż jeden program jednocześnie. Uruchomienie wielu programów jednocześnie może być przyczyną zawieszania urządzenia, problemów z obsługą pamięci i oznacza także dodatkowy pobór energii. Aby uniknąć tych problemów, można zakończyć niepotrzebne programy przy użyciu aplikacji **Menedżer zadań**.

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **[OK]**. Można także dotknąć kolejno przycisków **Start** → **Programy** → **Menedżer zadań** na ekranie Dzisiaj.

W podręcznym oknie zostanie wyświetlona lista uruchomionych programów w urządzeniu.

2. Aby uaktywnić program, dotknij jego nazwy.

Aby zamknąć program, dotknij przycisku **Zamknij**. Aby zamknąć wszystkie programy, dotknij przycisku **Zamknij wsz..**

Przeszukiwanie urządzenia

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij przycisku **Start** → **Programy** → **Wyszukaj**.
2. Wprowadź część nazwy pliku lub folderu w polu Wyszukaj.



Można ograniczyć wyniki wyszukiwania, wybierając typ danych z listy rozwijanej Typ.

3. Dotknij przycisku **Wyszukaj**.

Aby otworzyć pozycję na liście Wyniki, dotknij nazwy pozycji.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia problemów z urządzeniem przed skontaktowaniem się z serwisem należy wypróbować następujące procedury.

Kontakt z centrum serwisowym

W przypadku podjęcia bezskutecznej próby rozwiązania problemów z urządzeniem należy zapisać poniższe informacje i skontaktować się z lokalnym przedstawicielem lub serwisem firmy Samsung:

- numer modelu urządzenia,
- numer seryjny urządzenia,
- dokładny opis problemu.

Przy kontaktowaniu się z firmą Samsung należy skorzystać z kontaktowych numerów telefonów oraz adresów internetowych i pocztowych dla danego regionu.

Przy próbie włączenia urządzenia mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

Tekst	Sposoby rozwiązania problemu:
Brak karty SIM.	Należy sprawdzić, czy karta SIM jest poprawnie włożona do telefonu.

Tekst	Sposoby rozwiązania problemu:
Wprowadź kod PIN.	Jeśli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM. Aby wyłączyć żądanie podania kodu PIN, dotknij przycisku Start → Ustawienia → kartę Osobiste → Telefon → kartę Telefon , a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru Wymagaj kodu PIN, gdy tel. jest używany .
Karta SIM zablokowana.	Karta SIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez operatora.

Urządzenie nie wykrywa sygnału sieci (brak słupków obok ikony sieci)

- Jeśli urządzenie zostało właśnie włączone, poczekaj około dwie minuty na odszukanie sieci i odebranie sygnału.
- Sygnał może nie być dostępny w tunelach i windach. Przejdź na otwarty teren.
- Możesz znajdować się pomiędzy dwoma obszarami usług. Sygnał powinien pojawić się po wejściu w obszar usług.

Zapomniałeś kodu zabezpieczającego PIN lub PUK

Jeśli zapomnisz lub zgubisz ten lub inny kod, skontaktuj się ze sprzedawcą lub usługodawcą.

Na wyświetlaczu widać białe linie

Wyświetlacz może zawierać białe linie, jeśli włączono urządzenie po raz pierwszy od długiego czasu lub wyjęto baterię bez uprzedniego wyłączenia urządzenia.

Wyświetlacz powinien powrócić do stanu normalnego po kilku minutach.

Wprowadzony numer nie jest wybierany

- Upewnij się, że naciśnięto przycisk [📞 ↩️].
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru.

Został wybrany kontakt, z którym chcesz się połączyć, ale numer nie jest wybierany

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.

Druga strona nie słyszy rozmowy

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zablokowany.

- Przysuń wbudowany mikrofon do ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba

- Upewnij się, że nie blokujesz wewnętrznej anteny, znajdującej się w górnej części urządzenia.
- W obszarach o słabym sygnale możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub urządzenie czasem wyłącza się podczas ładowania

- Odłącz urządzenie od ładowarki, wyjmij i zainstaluj ponownie baterię, a następnie ponów próbę ładowania.

- Złącza baterii mogą być zabrudzone. Wytrzyj połączone styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo tego bateria nie będzie się ładowała do końca, należy się jej pozbyć z zachowaniem zasad utylizacji i wymienić na nową baterię.

Urządzenie jest gorące

W przypadku korzystania z kilku aplikacji jednocześnie urządzenie wymaga dodatkowej energii i może się rozgrzać. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

Nie można połączyć się z Internetem

- Upewnij się, że wprowadzono poprawne ustawienia dla dostawcy usług internetowych.

- Upewnij się, że uaktywniono bezprzewodowe połączenie u operatora komórkowego oraz że sygnał nie jest zakłócany.
- Upewnij się, że wprowadzono poprawną nazwę użytkownika i hasło.

Nie można odnaleźć urządzenia zgodnego z interfejsem Bluetooth

- Upewnij się, że w obu urządzeniach włączono funkcję Bluetooth.
- Upewnij się, że odległość pomiędzy urządzeniami nie przekracza 10 metrów i nie rozdziela ich ściana ani inne przeszkody.
- Upewnij się, że na obu urządzeniach włączono opcje zapewniające ich widoczność dla innych urządzeń.
- Upewnij się, że oba urządzenia są zgodne z interfejsem Bluetooth.
- Upewnij się, że na obu urządzeniach wprowadzono poprawny kod PIN.

Nie można słuchać muzyki na bezprzewodowym zestawie słuchawkowym

- Upewnij się, że urządzenie jest połączone z zestawem słuchawkowym.
- Upewnij się, że format pliku muzycznego, który chcesz odtworzyć, jest obsługiwany przez zestaw słuchawkowy.
- Upewnij się, że odległość pomiędzy zestawem słuchawkowym a urządzeniem nie przekracza 10 metrów i nie rozdziela ich ściana ani inne przeszkody.

Umowa: WARUNKI UDZIELENIA PRZEZ MICROSOFT LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE WINDOWS MOBILE 6

Niniejsze warunki licencji stanowią umowę między licencjobiorcą a firmą Samsung Electronics Inc. (zwaną dalej "Firmą"). Prosimy o zapoznanie się z nimi. Warunki dotyczą oprogramowania zainstalowanego w zakupionym urządzeniu. Przez oprogramowanie należy rozumieć również wszelkie osobne nośniki, na których zostało ono dostarczone.

Oprogramowanie zainstalowane w urządzeniu obejmuje oprogramowanie używane przez Firmę na podstawie licencji udzielonej przez Microsoft Corporation lub podmioty z nią stowarzyszone.

Niniejsze warunki mają również zastosowanie do wszelkich:

- aktualizacji,
- dodatków,
- usług internetowych oraz

- usług wsparcia technicznego

dotyczących niniejszego oprogramowania, chyba że wymienione pozycje podlegają innym warunkom. W takim przypadku obowiązują warunki specjalne.

Zgodnie z podanymi niżej informacjami, korzystanie z niektórych funkcji jest równoznaczne z wyrażeniem przez licencjobiorcę zgody na przesyłanie pewnych standardowych danych z komputera w związku z wykorzystaniem usług internetowych.

Korzystając z oprogramowania, w tym za pośrednictwem opisywanego urządzenia, licencjobiorca wyraża zgodę na niniejsze warunki. Jeśli nie wyraża na nie zgody, nie powinien używać urządzenia ani oprogramowania.

W takim wypadku należy skontaktować się z Firmą w celu ustalenia sposobu zwrotu kosztów nabycia urządzenia lub dokonania jego wymiany.

OSTRZEŻENIE: Jeśli w oprogramowaniu wykorzystano technologie sterowania głosem, należy pamiętać, że używanie go wymaga odpowiedniej uwagi ze strony licencjobiorcy. Podczas prowadzenia samochodu odwrócenie uwagi od drogi może być przyczyną wypadku lub innych poważnych następstw.

Nawet sporadyczne i krótkie chwile nieuwagi mogą okazać się niebezpieczne, jeśli odwrócenie uwagi od czynności kierowania samochodem nastąpi w krytycznym momencie. Firma oraz Microsoft nie składają żadnych oświadczeń, nie gwarantują ani w inny sposób nie określają, że wykorzystanie oprogramowania w trakcie prowadzenia lub dowolnego sposobu obsługi pojazdu silnikowego jest zgodne z przepisami prawa, bezpieczne, w jakikolwiek sposób zalecane lub że oprogramowanie zostało przewidziane w takim celu.

Licencjobiorcy, który przestrzega niniejszych warunków licencji, przysługują określone poniżej prawa.

1. PRAWA DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA

Licencjobiorca ma prawo korzystać z oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu, z którym oprogramowanie zakupiono.

2. DODATKOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z LICENCJĄ I/LUB PRAWA DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA

- a. **Konkretnie zastosowanie** Urządzenie zostało zaprojektowane przez Firmę do konkretnych zastosowań. Można je wykorzystywać tylko zgodnie z przeznaczeniem.

b. Programy Microsoft wchodzące w skład oprogramowania oraz wymagane licencje dodatkowe Z wyjątkiem opisanych poniżej sytuacji, niniejsze warunki licencji mają zastosowanie do wszystkich programów Microsoft wchodzących w skład oprogramowania. Jeśli warunki licencji na dowolne z programów składowych przyznają licencjobiorcy inne prawa, które w wyraźny sposób nie kolidują z niniejszymi warunkami licencji, licencjobiorca nabywa również te prawa.

i. W ramach niniejszej umowy licencjobiorca nie nabywa żadnych praw związanych z programami Windows Mobile Device Center, Microsoft ActiveSync oraz wersją próbną Microsoft Outlook 2007, które podlegają warunkom licencji im towarzyszących.

c. Rozpoznawanie mowy Jeśli oprogramowanie zawiera składnik lub składniki do rozpoznawania mowy, licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że rozpoznawanie mowy jest procesem czysto statystycznym i z natury obciążonym ryzykiem powstawania błędów. Firma, Microsoft ani ich dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku błędów w procesie rozpoznawania mowy.

d. Funkcje telefonu Jeśli oprogramowanie posiada funkcje telefonu, całość lub część oprogramowania może nie funkcjonować w przypadku, gdy licencjobiorca nie posiada lub nie utrzymuje konta u operatora łączności bezprzewodowej ("Operator mobilny") lub gdy sieć Operatora mobilnego nie działa lub nie została skonfigurowana do współpracy z urządzeniem.

3. **ZAKRES LICENCJI** Oprogramowanie jest udostępniane na warunkach licencji i nie podlega sprzedaży. Z niniejszej umowy wynikają dla licencjobiorcy wyłącznie prawa do korzystania z oprogramowania. Wszelkie pozostałe prawa należą do Firmy i Microsoft. O ile odpowiednie przepisy nie gwarantują licencjobiorcy praw wykraczających poza te ograniczenia, można korzystać z oprogramowania tylko w sposób wyraźnie określony w niniejszej umowie. Taki sposób wykorzystania zakłada zachowanie zgodności z ograniczeniami technicznymi, które umożliwiają korzystanie z oprogramowania tylko w określony sposób. Zabrania się:

- podejmowania prób obejścia ograniczeń technicznych oprogramowania;
- stosowania technik inżynierii wstecznej, dekompilowania i dezasemblowania oprogramowania;

- wykonywania większej liczby kopii oprogramowania niż określono w niniejszej umowie;
- publikowania oprogramowania w celu udostępnienia go innym osobom;
- wypożyczania, dzierżawienia i wynajmowania oprogramowania oraz
- korzystania z oprogramowania w celu świadczenia komercyjnych usług hostingowych.

Poza wyjątkami wyraźnie wymienionymi w umowie, prawa dostępu do oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu nie dają licencjobiorcy prawa do stosowania patentów Microsoft lub innych praw własności intelektualnej do oprogramowania lub urządzeń, które mają dostęp do urządzenia.

Do uzyskiwania zdalnego dostępu do oprogramowania z komputera lub serwera można wykorzystać technologie zdalnego dostępu zawarte w oprogramowaniu, np. program Remote Desktop Mobile. Za uzyskanie dowolnych licencji na używanie protokołów umożliwiających dostęp do innego oprogramowania odpowiada licencjodawca.

4. **USŁUGI INTERNETOWE** Microsoft wraz z oprogramowaniem dostarcza usługi internetowe. Microsoft zastrzega sobie prawo do ich modyfikowania lub wycofania w dowolnym momencie.

- a. **Zgoda na świadczenie usług internetowych** Opisane poniżej funkcje umożliwiają połączenie z systemami komputerowymi Microsoft lub dostawcy usług za pośrednictwem Internetu. W niektórych sytuacjach licencjodawca może nie zostać poinformowany odrębnym komunikatem o fakcie połączenia.

Niektóre z tych funkcji można wyłączyć lub ich nie używać. Więcej informacji na ich temat można znaleźć na stronie: <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931>.

Korzystanie z tych funkcji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie danych. Microsoft nie wykorzysta ich w celu ustalenia tożsamości licencjodawcy ani skontaktowania się z nim.

Informacje o urządzeniu Wymienione poniżej funkcje wymagają korzystania z protokołów internetowych, za pośrednictwem których do odpowiednich systemów przesyłane są dane urządzenia, takie jak adres protokołu internetowego, typ systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki oraz nazwa i wersja używanego oprogramowania, jak również kod językowy urządzenia, w którym oprogramowanie zainstalowano. Microsoft wykorzystuje te informacje w celu zapewnienia licencjodawcy dostępu do usług internetowych.

- **Funkcja Windows Mobile Update**

Funkcja Windows Mobile Update daje licencjodawcy możliwość otrzymywania i instalowania aktualizacji oprogramowania w urządzeniu, o ile aktualizacje są dostępne. Funkcję tę można wyłączyć. Firma lub Operator mobilny mogą nie obsługiwać tej funkcji ani aktualizacji dla danego urządzenia.

- **System Windows Media Digital**

Rights Management Właściciele zawartości korzystają z systemu WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) w celu ochrony swoich praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich. System WMDRM używany jest przez oprogramowanie będące przedmiotem niniejszej umowy oraz oprogramowanie stron trzecich w celu odtwarzania i kopiowania zawartości zabezpieczonej przy użyciu technologii WMDRM. Jeśli ochrona zawartości mimo to okaże się

nieskuteczna, właściciele zawartości mogą zwrócić się do Microsoft o usunięcie właściwości oprogramowania polegającej na odtwarzaniu lub kopiowaniu chronionej zawartości w systemie WMDRM. Takie usunięcie nie wpływa na pozostałą zawartość. Pobierając licencje na chronioną zawartość, licencjodawca wyraża zgodę na dołączenie przez Microsoft listy usuniętych pozycji do licencji. Właściciele zawartości mogą wymagać od licencjodawcy aktualizacji WMDRM jako warunku uzyskania dostępu do określonej zawartości. Korzystając z oprogramowania Microsoft, które zawiera technologię WMDRM, licencjodawca otrzyma komunikat z zapytaniem o zgodę na uaktualnienie go do najnowszej wersji. Nie wyrażając zgody na uaktualnienie, licencjodawca traci możliwość dostępu do zawartości wymagającej aktualizacji.

- b. **Niewłaściwe wykorzystanie usług internetowych** Z usług internetowych nie wolno korzystać w jakikolwiek sposób, który mógłby powodować ich uszkodzenie lub zakłócać wykorzystanie ich przez innych użytkowników. Usług tych nie wolno używać w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek usług, danych, kont lub sieci w dowolny sposób.

5. **UWAGI NA TEMAT STANDARDU ZAPISU WIZUALNEGO MPEG-4**

Oprogramowanie może zawierać technologię dekodowania obrazu MPEG-4. Jest to format kompresji danych wideo. Firma MPEG LA, L.L.C. wymaga następującego oświadczenia:

WYKORZYSTANIE TEGO PRODUKTU W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZGODNY ZE STANDARDEM ZAPISU WIZUALNEGO MPEG 4 JEST ZABRONIONE, Z WYJĄTKIEM ZASTOSOWAŃ ZWIĄZANYCH BEZPOŚREDNIO Z (A)

DANYMI LUB INFORMACJAMI (i) WYGENEROWANYMI PRZEZ KONSUMENTA I UZYSKANymi OD NIEGO NIEODPŁATNIE, A TYM SAMYM NIE DOTYCZĄCYMI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ (ii) PRZEZNACZONYMI WYŁĄCZNIE NA PRYWATNY UŻYTEK, ORAZ (B) INNYMI ZASTOSOWANIAMi UJĘTYMI W ODRĘBNYCH LICENCJACH UDZIELANYCH PRZEZ FIRMĘ MPEG LA, L.L.C.

W razie pytań na temat standardu zapisu wizualnego MPEG-4 prosimy o kontakt z firmą MPEG LA, L.L.C. pod adresem: 250 Steele Street, Suite 300, Denver, CO 80206; www.mpegla.com.

6. **CERTYFIKATY CYFROWE** W oprogramowaniu wykorzystywane są certyfikaty cyfrowe w formacie X.509. Służą one do uwierzytelniania.

7. OPROGRAMOWANIE DO

NAWIAZYWANIA POŁĄCZEŃ Pakiet oprogramowania w urządzeniu może zawierać program Windows Mobile Device Center lub Microsoft ActiveSync. Jeśli dołączono jeden z tych programów, można go zainstalować i korzystać z niego, stosując się do dołączonych warunków licencji. Jeśli nie dostarczono żadnych warunków licencji, można zainstalować i używać tylko jednej (1) kopii oprogramowania na pojedynczym komputerze.

8. DOSTĘP DO SIECI W przypadku korzystania z sieci, np. z sieci pracodawcy, jej administrator może ograniczyć dostęp do niektórych funkcji urządzenia.

9. WSPARCIE TECHNICZNE Więcej informacji na temat możliwości otrzymania pomocy można uzyskać, kontaktując się z Firmą. W tym celu należy skorzystać z numeru pomocy technicznej dostarczonego wraz z urządzeniem.

10. ŁĄCZA DO WITRYN STRON TRZECICH

Jeśli oprogramowanie zawiera łącza do witryn stron trzecich, należy przyjąć, że zostały one podane wyłącznie dla wygody licencjodawcy, a ich włączenie do oprogramowania nie oznacza reklamowania witryn stron trzecich przez Microsoft.

11. KOPIA ZAPASOWA Zezwala się na wykonanie tylko jednej kopii zapasowej oprogramowania. Można ją wykorzystać wyłącznie w celu ponownego zainstalowania oprogramowania w urządzeniu.

12. DOWÓD POSIADANIA LICENCJI Jeżeli licencjodawca nabył oprogramowanie wraz z urządzeniem, na dysku bądź innym nośniku danych, autentyczność licencji sprawdzana jest w oparciu o oryginalną etykietę Certyfikatu Autentyczności znajdującą się na oryginalnej wersji oprogramowania. Ważna etykieta musi być zamocowana do urządzenia lub znajdować się na lub wewnątrz opakowania programu.

Jeśli licencjobiorca otrzyma etykietę osobno, nie będzie ona ważna. Aby móc udowodnić posiadanie ważnej licencji, nie należy usuwać etykiety z urządzenia lub opakowania. Informacje na temat sprawdzania autentyczności licencji oprogramowania Microsoft można znaleźć w witrynie: <http://www.howtotell.com>.

13. PRZEKAZANIE STRONIE TRZECIEJ

Oprogramowanie można przekazać trzeciej stronie bezpośrednio i wyłącznie razem z urządzeniem, etykietą Certyfikatu Autentyczności oraz niniejszymi warunkami licencji. Przed przekazaniem oprogramowania strona trzecia musi zgodzić się na niniejsze warunki licencji, które będą się stosowały do przekazania i korzystania z oprogramowania. Nie wolno zachowywać dla siebie żadnych kopii oprogramowania, włącznie z kopią zapasową.

14. OPROGRAMOWANIE NIE JEST

ODPORNE NA BŁĘDY Oprogramowanie nie jest odporne na błędy. Oprogramowanie zostało zainstalowane w urządzeniu przez Firmę i ona ponosi odpowiedzialność za jego działanie.

15. OGRANICZONY ZAKRES

ZASTOSOWANIA Oprogramowanie Microsoft jest przeznaczone dla systemów, które nie wymagają zapewnienia bezawaryjnego działania. Oprogramowania Microsoft nie wolno używać w żadnym urządzeniu ani systemie, w którym wadliwe funkcjonowanie oprogramowania mogłoby spowodować dające się przewidzieć ryzyko obrażeń lub śmierci jakiejkolwiek osoby. Zastosowania zabronione obejmują obiekty nuklearne, systemy nawigacji statków powietrznych i łączności oraz kontrolę ruchu lotniczego.

16. BRAK GWARANCJI NA

OPROGRAMOWANIE Oprogramowanie dostarczane jest w takiej formie, w jakiej znajduje się w chwili dostawy. Wszelkie ryzyko związane z jego wykorzystaniem spoczywa na licencjobiorcy. Microsoft nie udziela żadnych wyraźnych rękojmi, gwarancji ani nie formułuje specjalnych warunków. Wszelkie gwarancje otrzymane przez licencjobiorcę w związku z urządzeniem lub oprogramowaniem nie pochodzą od firmy Microsoft ani podmiotów z nią stowarzyszonych, jak również nie są dla nich wiążące. W przypadkach dopuszczanych przez prawo lokalne Firma oraz Microsoft wykluczają dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do konkretnego celu oraz nienaruszania praw osób trzecich.

17. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Microsoft i podmioty z nią stowarzyszone zapewniają odszkodowanie wyłącznie za szkody bezpośrednie do kwoty 50 USD lub wartości równoważnej wyrażonej w lokalnej walucie. Licencjobiorca nie może ubiegać się o pokrycie jakichkolwiek innych szkód, w tym szkód wynikowych, związanych z utratą zysków, szczególnych, niebezpośrednich i przypadkowych.

Ograniczenie stosuje się do:

- wszystkich aspektów korzystania z oprogramowania, usług, zawartości (w tym kodu) witryn internetowych stron trzecich, programów stron trzecich oraz
- roszczeń związanych z naruszeniem warunków umowy, rękojmi, gwarancji oraz specjalnych warunków, odpowiedzialnością obiektywną, zaniedbaniem oraz dopuszczeniem się czynu niedozwolonego w zakresie dozwolonym odpowiednimi przepisami prawa.

Jest ono stosowane również wtedy, gdy Microsoft zdaje sobie sprawę z możliwości wystąpienia takich szkód. Powyższe ograniczenie może nie dotyczyć niektórych licencjobiorców z uwagi na prawo krajowe, które nie dopuszcza wyłączenia lub ograniczenia szkód przypadkowych, wynikowych i innych.

18. OGRANICZENIA EKSPORTOWE

Oprogramowanie podlega ustawom i przepisom eksportowym Stanów Zjednoczonych. Należy stosować się do wszelkich krajowych i międzynarodowych ustaw i przepisów eksportowych, które dotyczą oprogramowania. Przepisy te zawierają ograniczenia dotyczące miejsc docelowych eksportu i importu, użytkowników końcowych oraz sposobu użytkowania. Dodatkowe informacje można znaleźć w witrynie: www.microsoft.com/exporting.

Indeks

ActiveSync

- harmonogram, 46
- instalowanie, 44
- serwer Exchange, 45
- synchronizacja, 45

alarm

- ustawianie, 36
- wyłączanie, 37

album multimedialny

- odtwarzanie filmów, 24
- oglądanie zdjęć, 24
- otwieranie dokumentów, 25
- wysyłanie plików, 25

aparat, 22

Bluetooth

- odbieranie danych, 43
- połączenie z innymi urządzeniami, 42
- port COM, 43
- przesyłanie danych, 42
- serwer FTP, 43
- włączanie, 41

Czytnik danych RSS, 38

Eksplorator plików, 34

gry, 47

Java, 47

kalendarz

- tworzenie zdarzeń, 31
- wyłączanie alarmów zdarzeń, 32
- zmiana widoków, 32

kalkulator, 47

kontakty

- kopiowanie lub przenoszenie kart kontaktów, 30
- przypisywanie numerów szybkiego wybierania, 31
- przypisywanie obrazów lub dzwonek, 31
- tworzenie kontaktów na karcie SIM, 29
- tworzenie kontaktów programu Outlook, 29
- wyszukiwanie kontaktów, 29

Menedżer zadań, 48

Mini Player, 21

notatki

- tworzenie, 35
- wysyłanie, 35

odtwarzacz filmów wideo, 28

Office Mobile

- dokumenty Word, 33
- OneNote, 34
- pokazy slajdów PowerPoint, 33
- skoroszyty Excel, 32

Podkasty, 39

połączenia

- historia połączeń, 17
- numer międzynarodowy, 16
- przekazywanie, 17
- zakaz (blokowanie), 17

przelicznik, 48

serwer Exchange *patrz ActiveSync*

slajdy ze zdjęć

edytowanie zdjęć, 26

tworzenie albumów zdjęć, 26

wyświetlanie pokazu slajdów, 27

szkice, 14

Wiadomości

e-mail, 19

multimedialne, 18

tekst, 18

wyświetlanie, 20

wpisywanie tekstu

klawiatura, 13

narzędzie do rozpoznawania bloków –

Rozpoznawanie blokowe, 14

narzędzie do rozpoznawania liter –

Rozpoznawanie liter, 13

zmiana sposobu wpisywania, 12

zadania

tworzenie, 35

zaznaczanie jako ukończone, 36

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma,

Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM : SGH-i780

k którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-01 v1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
RADIO	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 v3.2.1 (06-2006)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE0168!


Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.11.02

(miejsce i data wystawienia)



Yong-Sang Park / S. Manager

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

Część z informacji umieszczonych w tej instrukcji może się różnić w porównaniu do konfiguracji urządzenia. Zależy to od zainstalowanego w urządzeniu oprogramowania oraz usługodawcy.

SAMSUNG ELECTRONICS

